

Руководство пользователя

1. Отлепите от присоски защитную пленку и протрите поверхность, к которой вы хотите прикрепить COUGAR Bunker S.
2. Поднимите вверх рычажок на основании COUGAR Bunker S, аккуратно прижмите присоской к требуемой поверхности и опустите рычажок обратно.
3. Выберите требуемый держатель (вертикальный или горизонтальный) и закрепите его на основании.
4. Повесьте гарнитуру на подставку.
5. Для того, чтобы снять подставку, поднимите рычажок на основании вверх и аккуратно потяните присоску за выступающий язычок.

Внимание

Прикреплять к плоской поверхности, не пористой, не жирной, не покрытой тканью, шерстью, хлопком или аналогичными материалами.

Внимание

Вакуумная присоска крепко держится за поверхность в течении длительного времени. Если с течением времени вы обнаружите, что устойчивость крепления снижается, отсоедините Bunker S, помойте присоску, дайте ей высохнуть и прикрепите обратно. Не забудьте предварительно протереть саму поверхность – лучше всего каким-либо жиро удаляющим составом.